











A	B	C	D
1	S171-121-01	2148x346	1/4
2	S171-122-01	2148x346	1/4
3	S171-901	2162x385	1/4
4	LH-2147	2147x14	1/4
5	S171-203	791x350	2/4
6	S171-202	791x350	2/4
7	S171-304-01	758x307	2/4
8	S171-302-01	758x307	2/4
9	S171-008	1420x375	3/4
10	S171-001	719x376	4/4



СТРІЧКА БЕЗПЕКИ

ПРЕДУПРЕЖДЖУВАЛЬНА СТІЖКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЦЬОГО ПАРТІКУЛУ



Цей партікул призначений для використання в офісних приміщеннях. Він не призначений для використання в місцях, де можуть бути присутніми діти. Використання цього партікулу в інших місцях може бути небезпечним.





Перед використанням цього партікулу необхідно прочитати інструкцію з монтажу та дотримуватися всіх вказівок. Не рекомендується використовувати цей партікул в місцях, де він може бути використаний як зброя.

Використання цього партікулу в місцях, де він може бути використаний як зброя, може бути кримінально кваліфікованим.


Використання цього партікулу в місцях, де він може бути використаний як зброя, може бути кримінально кваліфікованим.









6



УВАГА!
При монтажі ручок вітрини
ОБОВ'ЯЗКОВО
ЗАСТОСУВАТИ ПРОКЛАДКИ o27!

ВНИМАНИЕ!
При монтаже ручек витрины
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОКЛАДОК o27!



7

